



# RIZERIDGE<sup>®</sup>

# HIP AND RIDGE SHINGLES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones para la colocación




## Precautionary Notes

Owens Corning® RIZERidge® Hip and Ridge Shingles are packaged 22 shingles per bundle with 3 perforated hip and ridge pieces per shingle.

## Fastener Requirements


Use galvanized steel, stainless steel, or aluminum nails minimum 12 gauge shank with  $\frac{3}{8}$ " diameter head with a length long enough to penetrate through the roofing material a minimum of  $\frac{3}{4}$ " into roofing sheathing. Where the roof sheathing is less than  $\frac{3}{4}$ " thick, the fasteners shall penetrate through the sheathing. Fasteners shall comply with ASTM F 1667.



## Preparation of Hip and Ridge

Separate hip and ridge at the perforation, each piece should measure 12" x 12", there are 3 pieces per shingle (See Fig. 1).

Figure 1 Hip & Ridge Shingle



## 1 Starter course for a ridge

Fold the upper portion of the individual hip and ridge shingle. (See **Fig. 2**) Once folded cut the 6" exposed region off from the folded stack. Use this folded stack section as the starter for the first hip and ridge shingle (See **Fig. 3**).

## Hilera inicial de una cumbre


Doble la parte superior de la teja para caballete y cumbres. (Ver la **Fig. 2**) Una vez doblada, corte las 6 pulgadas expuestas de la parte doblada. Utilice esta sección doblada como hilera inicial de la teja para los caballetes y las cumbres (Ver la **Fig. 3**).

## Mensaje importante

Las tejas RIZERidge® para caballetes y cumbres de Owens Corning® se empacan en paquetes de 22 tejas, con tres piezas perforadas para caballete y cumbre por teja.

## Requisitos para la instalación


Utilice clavos de aluminio, acero inoxidable o acero galvanizado que tengan un calibre 12 como mínimo, una cabeza de  $\frac{3}{8}$ " pulg. de diámetro y una longitud suficiente para penetrar el material y las placas del techo un mínimo de  $\frac{3}{4}$  de pulgada. Cuando las placas de techo tengan menos de  $\frac{3}{4}$  pulg. de espesor, los clavos deben penetrar toda la placa. Los clavos deben cumplir con la norma ASTM F1667.



## Preparación de las tejas


Separé las tejas para caballete y cumbre en la perforación. Cada pieza debe medir 12" x 12". Hay 3 piezas por teja (Ver la Fig. 1).

Fig. 1 Teja de caballete y de cumbre




## Figure 2 Folded Hip & Ridge Shingle

Fig. 2 Tejas para caballete y cumbre dobladas



## Figure 3 Folded Ridge Starter Shingle

Fig. 3 Tejas dobladas para la hilera inicial en la cumbre



**2** Starter should be installed opposite the prevailing wind for gable end homes. For hip roofs start at the eves edge.

En casas con hastial, la hilera inicial se debe instalar al final del hastial. Para los techos con caballetes empiece en la parte inferior de los aleros.

**3** Place the shingle edge of the hip and ridge on top of the starter and nail in place into the double folded area of the shingle.

Coloque el borde de la teja de caballete y cumbre en la parte superior de la hilera inicial y clávela en el área dobrada de la teja.

#### **4 2 Nail Standard Application**


The nails should be placed 7" from the bottom edge and 1" from each side edge (See **Fig. 4**).

#### **Instalación estándar con 2 clavos**

Los clavos se deben colocar a 7 pulgadas del borde inferior y a 1 pulgada de cada borde lateral (Ver **Fig. 4**).

#### **Figure 4 Two Nail Standard Application**

**Fig. 4 Instalación estándar con 2 clavos**



#### **5 4 Nail 130-MPH Application for Duration® Premium Shingles**

Four nails must be used to maintain the 130-MPH wind warranty.\* The nails should be placed 7" from the bottom edge and 1 and 2" in from each side edge. (See **Fig. 4A**) Apply a  $\frac{1}{4}$ " wide by 2" long bead of elastomeric sealant that meets ASTM C-920 approximately  $1\frac{1}{2}$ " in from side edge. (See **Fig. 4A**).


\*See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

#### **Instalación para 130 MPH con 4 clavos en tejas Duration® Premium**

Para mantener la garantía de protección contra vientos de 130-MPH, se deben usar cuatro clavos. Los clavos se deben colocar a 7 pulgadas del borde inferior y a 1 y 2 pulgadas de cada borde lateral. (Ver la **Fig. 4A**) Aplique una capa de  $\frac{1}{4}$  pulg. de ancho por 2 pulg. de largo de sellador elastomérico que cumpla con el ASTM C-920 a aproximadamente  $1\frac{1}{2}$  pulg. hacia el interior del borde. (Ver la **Fig. 4A**).

#### **Figure 4A Four Nail 130-mph Application**

**Fig. 4A Instalación con 4 clavos para 130 MPH**




**6** Place and align another folded shingle onto the secured shingle and repeat across the ridge. (See **Fig. 5**).

Coloque y alinee otra teja dobrada en la teja clavada y repita a lo largo de la cumbre (Ver **Fig. 5**).

#### **Figure 5 Succeeding Courses**

**Fig. 5 Hileras siguientes**





**OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC**

ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OH 43659 USA

**1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)**  
[www.owenscorning.com](http://www.owenscorning.com)

Pub. No. 10018399-C. Printed in U.S.A. May 2024.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.  
© 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.

Núm. de Pub. 10011722-C. Impreso en EE. UU. Mayo de 2024.  
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos  
los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de  
Owens Corning. © 2024 Owens Corning. Todos los derechos reservados.